
快速操作指南

请勿在出风口放置物品


A 打开侧盖及初效滤网 取出滤芯



B 除去滤芯保护膜, 并装回



C 接通电源



D 轻触按键开/关机



▲ 主机应与墙壁等遮挡物距离25cm以上

▲ 更多操作说明，请参看说明书或APP

请翻面

KÄRCHER

扫描右侧二维码，下载APP





注册并登录

1



点击“+”，添加设备

接通电源



2

输入当前WIFI密码

- 仅支持 2.4GHz ，WPA/WPA2加密方式的WIFI环境
- 不支持WEP/EAP 802.1x认证方式，以及需网页认证的网络环境





长按“AUTO+SLEEP”5秒等待连接指示灯闪烁

3



等待连接指示灯常亮，选择搜索到的设备，完成配对。如果失败，请重复第三步过程

点击设备图标，进入控制界面，净享智慧生活



4

*机器出厂前的厂测会形成累计运行时间，此为正常现象。

扫一扫
关注官方微信

扫一扫获取
更多服务商信息

客服热线: 400-880-1060
官网地址: www.karcher.cn

97648250(07/17)